



COMPUESTO SALINO HIDROSOLUBLE CON GENERACION DE ACIDO HIPOCLOROSO

GENERALIDADES

El BINAL BioMax es un compuesto clorógeno que se encuentra estabilizado a un pH óptimo de actividad germicida para el logro de una mayor formación de ácido hipocloroso (HClO) dado que éste resulta ser la forma más letal para las bacterias. El pH obtenido se aproxima al de la piel por lo que resulta menos irritante que la mayoría de los compuestos similares. Se trata de un producto en polvo, de color blanco, homogéneo. El producto tiene fuerte olor a cloro que desaparece luego de ser diluido en agua.

El pH del Binal BioMax esta estabilizado a un pH optimo, de manera que las soluciones de uso de 100 a 200 ppm de cloro libre tengan un pH de 4,5 a 7,5 (según concentración de uso y tipo de agua). En determinado rango de pH la formación de hipocloroso es mayor: pH 11 (alcalinidad) contiene aprox. 0,03% de cloro total como ácido hipocloroso. Con pH de 10 0,0 %, pH 7 (pH balanceado) contiene aprox. 75,0 %, a pH 4 (ácido) contiene 99,9 % de cloro total como ácido hipocloroso.

Las soluciones de trabajo pueden ser utilizadas con agua potable a temperatura ambiente. En determinadas aplicaciones una temperatura mas elevada resulta en soluciones más efectivas. Se pueden hacer soluciones madre de hasta 150 gr/litro con 25.000 ppm.

USOS

Sanitizacion y control bacteriano en equipos de la industria alimentaria, cervecera, avícola, agrícola, embotelladoras y frigorífica. Desinfección de vehículos y sustratos varios.

Otros usos están actualmente en estudio.

APLICACIÓN INDUSTRIAL

70 gramos de Binal BioMax por cada 100 litros de agua otorgan aprox.100 ppm de cloro activo, suficiente para la mayoría de las operaciones en la industria alimentaria.

Concentraciones del 0,1 % demostraron ser mas efectivas para la desinfección de ropa de trabajo, delantales, etc. que otros desinfectantes (*Estudios comparativos con otros desinfectantes a disposicion del cliente*)

El producto puede ser usado por aspersion, inmersión, sistemas CIP y CIP Spray

PRECAUCIONES CON EL PRODUCTO EN ESTADO SÓLIDO

Su ingestión puede ser perjudicial. El producto puede irritar la piel. Se debe evitar el contacto directo con los ojos. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua limpia y fresca. Si la irritación persiste se deberá consultar con un médico. Evitar la contaminación de alimentos. **MANTENER ALEJADO EL RECIPIENTE QUE LO CONTIENE DE LOS NIÑOS y ANIMALES DOMESTICOS-**

Se recomienda mantener el envase bien cerrado, en lugares secos y al abrigo de la luz solar directa.

CARATULACION ANMAT COVID-19: EX 2020-28291782
EXP. SENASA 35395104/2020

Característica general del producto:

- Biocida de amplio espectro: elimina bacterias, virus, hongos y algas
- Estable en disolución madre por mas de 4 meses
- Estable en forma de polvo por mas de dos años
- pH levemente ácido en solución de uso
- Rápida acción biocida
- Soluciones claras, no deja películas y no mancha
- Disipa los malos olores
- Al diluirse no pierde sus propiedades desinfectantes
- No pierde sus propiedades en presencia de materia orgánica
- pH similar a la piel humana
- Alto poder residual
- No afecta los tratamiento de efluentes
- Biodegradable: se desintegra en sal y agua
- Reducido espacio de almacenamiento y sin riesgo de derrames. **Producto en polvo.**

Precauciones especiales: Antes de diluir el producto en agua debe colocarse una
Mascara para polvos y protección ocular.

*El producto debe disolverse en agua destilada, agua potable o de red con agitación.
Según la dureza del agua puede verse aumentado o disminuido el pH en una misma concentración según se puede observar en la siguiente tabla:*

Concentración pH

Con agua destilada:

50 ppm: 5,4

100 ppm: 5,4

200 ppm: 5,4

Con agua dura (>500 ppm)

50 ppm: 8,6

100 ppm: 8,2

200 ppm: 7,5

ACTIVIDAD MICROBIANA al 0,07 %

<u>Protocolo</u>	20-16	<u>Orden de Trabajo</u> :	37397	<u>Extraída por</u> :	EL	<u>Fecha de ingreso</u> :	
<u>N°:</u>				INTERESADO		08/06/20	
<u>Procedencia de la muestra:</u>	AXEL QUIMICA SRL			<u>Dirección:</u>	Comodoro Rivadavia 1770, Avellaneda		
<u>Tipo de muestra :</u>	Desinfectante binal biomax 0,07%			<u>Fecha de emisión del informe:</u>	26/07/19		

I N F O R M E D E L A N A L I S I S

DATOS DEL PRODUCTO:

MARCA: BIOMAX

CONCENTRACION: 0,07%

REFERENCIA: DISPOSICION ANMAT N° 3366/07- ANEXO V MICROORGANISMOS PARA EVALUACION DE LA ACTIVIDAD MICROBIANA

<u>MICROORGANISMO DE PRUEBA</u>	<u>UNIDADES</u>	<u>RESULTADO</u>
pH	Un. De pH	5,6
Staphylococcus aureus	UFC/ml	Ausencia
Salmonella choleraesuis	UFC/ml	Ausencia
Eschericia coli	UFC/ml	Ausencia

ACTIVIDAD MICROBIANA al 0,1 %

<u>Protocolo</u>	20-17	<u>Orden de Trabajo :</u>	37397	<u>Extraída por :</u>	EL INTERESADO	<u>Fecha de ingreso :</u>	08/06/20
<u>N°:</u>							
<u>Procedencia de la muestra:</u>	AXEL QUIMICA SRL			<u>Direccion:</u>	Comodoro Rivadavia 1770, Avellaneda		
<u>Tipo de muestra :</u>	Desinfectante binal biomax 0,1 %			<u>Fecha de emisión del informe:</u>	26/07/19		

I N F O R M E D E L A N A L I S I S

DATOS DEL PRODUCTO:

MARCA: BIOMAX

CONCENTRACION: 0,1%

REFERENCIA: DISPOSICION ANMAT N° 3366/07- ANEXO V MICROORGANISMOS PARA EVALUACION DE LA ACTIVIDAD MICROBIANA

<u>MICROORGANISMO DE PRUEBA</u>	<u>UNIDADES</u>	<u>RESULTADO</u>
pH	Un. De pH	5,7
Staphylococcus aureus	UFC/ml	Ausencia
Salmonella choleraesuis	UFC/ml	Ausencia
Eschericia coli	UFC7ml	Ausencia

LABORATORIO HABILITADO SEGÚN:
 -RESOLUCION 504/01 Y DISPOSICION 562-12, N° DE REGISTRO 020 DE LA OPDS
 -DECRETO 198-GCBA-2006 Y DISPOSICION N° 751-DGPYEA-07, N° DE REGISTRO 00004-L

BINAL BioMax

Código de Producción: 1022

Presentación: Pote x 6 kg.

AXEL y BINAL es MR de Axel Química.

Precauciones

Si por accidente los ojos tomaran contacto con el producto puro o diluido, hay que lavarlos con abundante agua limpia y fresca por espacio de 10 minutos aproximadamente. Si se halla molestia en los mismos consultar con un médico. Mantener una buena ventilación

en el lugar de trabajo y utilizar elementos de seguridad. Almacenar en su envase de origen tapado y al abrigo de la luz solar. Evitar temperaturas extremas.
MANTENER ALEJADO EL RECIPIENTE QUE LO CONTIENE DE LOS NIÑOS y ANIMALES DOMESTICOS

USO PROFESIONAL/INDUSTRIAL – PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

Las sugerencias e informaciones dadas en éste boletín están basadas en antecedentes que consideramos correctos. Las mismas se ofrecen de buena fe, pero sin garantía, ya que las condiciones y métodos de empleo del producto están fuera de nuestro control. Recomendamos a los interesados, que determinen la adaptabilidad del material y las sugerencias formuladas antes de adoptarlos en la práctica



COMODORO RIVADAVIA 1770 (B1872FTB) AVELLANEDA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – REP. ARGENTINA
(011) 4203-6504 / (011) 4205-4401 / (011) 4702-9992 / WAPP 154 448-2822 / ~~153 554-7885~~

www.axelquimica.com.ar

(RNE. N°: 020034312)

1983 - 37 aniversario - 2020